

PL

## WSTĘP

Witamy w świecie ruchu i zabawy z Deską Balansującą dla dzieci! Przed rozpoczęciem korzystania z Deski Balansującej, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo i pełną radość z użytkowania naszego produktu.

Kidboard to sprzęt przeznaczony do użytku sportowego jak i do bezpiecznej zabawy. Minimalny wiek użytkownika to 3 lata. Zalecana waga użytkownika to maksymalnie 120 kg.

Zwróć uwagę na wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji. W razie jakichkolwiek problemów skontaktuj się z producentem.

---

## BEZPIECZNIE KORZYSTANIE

Krok 1: Ustaw deskę stabilnie na powierzchni.

Krok 2: Stań jedną stopą na tym końcu deski, który oparty jest o podłogę.

Krok 3: Ustaw drugą stopę na drugim końcu deski, który znajduje się w powietrzu.

Krok 4: Powoli przenieś część ciężaru ciała na drugą stopę próbując utrzymać równowagę. Ugnij nogi w kolanach. Pamiętaj, że im szerzej rozstawisz nogi na desce, tym łatwiej będzie ci utrzymać na niej równowagę. Aby ułatwić tę czynność używaj deski w skarpetkach antypoślizgowych lub całkowicie bez nich.

Deska balansująca to nie tylko narzędzie do rozwijania równowagi, ale również doskonała zabawka. Dzieci uwielbiają tworzyć własne gry i wyzwania na naszej desce. Mogą balansować na niej, przechodzić przez nią jak przez most, a nawet używać jej jako rampy dla swoich ulubionych samochodzików. To miejsce, gdzie kreatywność dzieci nie zna granic!

---

## OSTRZEŻENIA

- Korzystaj z Deski Balansującej na płaskiej i stabilnej powierzchni. Unikaj jej użycia na nierównych podłożach, pochyłościach lub niebezpiecznych obszarach, które mogą prowadzić do upadków.
- Zawsze zachowuj nadzór dorosłej osoby podczas korzystania z Deski Balansującej przez dzieci. Pomaga to zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie użytkowanie.
- Używaj Deski Balansującej z gołymi stopami lub w antypoślizgowych skarpetkach, aby uniknąć poślizgnięć.
- Unikaj kontaktu palców z krawędziami Deski Balansującej, aby uniknąć przypadkowych skaleczeń lub przytraśnięć.
- Deska Balansująca została zaprojektowana z myślą o dzieciach, jednakże należy pamiętać o odpowiednim użytkowaniu. Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 120 kg.
- Deska Balansująca jest przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń. Unikaj jej stosowania na zewnątrz, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym warunkami atmosferycznymi.
- Regularnie sprawdzaj stan Deski Balansującej i usuwaj wszelkie zabrudzenia lub uszkodzenia.
- Czyść deskę wilgotną szmatką z łagodnym detergentem, a następnie osusz ją, aby zachować jej czystość i trwałość.
- Deska Balansująca służy do zabawy i rozwijania zdolności motorycznych dziecka. Jednakże, użytkownik korzysta z niej na własne ryzyko. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody fizyczne ani materialne wynikające z użytkowania Deski Balansującej.

Dziękujemy za wybór naszej Deski Balansującej dla dzieci! Życzymy Wam mnóstwa zabawy i radosnych chwil podczas korzystania z naszego produktu.

## **WARUNKI GWARANCJI**

Gwarant: Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-270-59-82.

Każdy nowy produkt Switch obejmuje dożywotnią gwarancję dla oryginalnego właściciela.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie w zakładce:

<https://switch-boards.com/pl/lifetime-warranty-and-returns/>

### **Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:**

- Uszkodzenia mechanicznego,
- Uszkodzenia i zużycia,
- Drobne, powierzchniowe zarysowania,
- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu,
- Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przed wilgocią lub promieniami słonecznymi.

---

### **Transport przedmiotu do siedziby Gwaranta**

Gwarant zapewnia transport przedmiotu do swojej siedziby oraz wykonanie usługi serwisowej pod warunkiem zasadności zgłoszenia gwarancyjnego.

W przypadku, gdy zgłoszenie gwarancyjne zostanie uznane za bezzasadne, wtedy koszty transportu i wykonania usługi serwisowej ponosi Kupujący. Kupujący będzie mógł również odebrać przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę jego wysyłki i ponieść jej koszt. Gwarant nie wyklucza przypadków, w których aby prawidłowo zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia gwarancyjnego, Kupujący będzie musiał przygotować przedmiot do odbioru przez Gwaranta lub upoważnioną przez niego firmę spedycyjną. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do przygotowania przedmiotu do wysyłki w prostokątnym kartonie.

---

### **Czas rozpatrzenia gwarancji:**

Gwarant zobowiązuje się do stwierdzenia zasadności zgłoszenia gwarancyjnego w ciągu 14 dni. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w najkrótszym możliwym czasie, jednak w wyjątkowych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

---

### **Możliwe skutki gwarancji**

Gdy zgłoszenie gwarancyjne zostanie uznane za zasadne, Gwarant zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego przedmiotu. Wymiana przedmiotu na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu jest istotna.

Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

---

## DE

### **EINLEITUNG**

Willkommen in der Welt der Bewegung und des Spaßes mit dem Balancierbrett für Kinder! Bevor Sie das Balancierbrett verwenden, lesen Sie bitte die folgende Anleitung sorgfältig durch, um Sicherheit und uneingeschränkte Freude an der Nutzung unseres Produkts zu gewährleisten.

Das **Kidboard** ist ein Gerät, das sowohl für sportliche Aktivitäten als auch für sicheres Spielen konzipiert ist. Das empfohlene Mindestalter des Benutzers beträgt **3 Jahre**, das maximale Benutzergewicht beträgt **120 kg**.

Bitte beachten Sie alle in dieser Anleitung enthaltenen Informationen. Wenden Sie sich bei Problemen an den Hersteller.

### **SICHERE NUTZUNG**

**Schritt 1:** Stellen Sie das Brett stabil auf den Boden.

**Schritt 2:** Stellen Sie einen Fuß auf das Ende des Brettes, das auf dem Boden aufliegt.

**Schritt 3:** Platzieren Sie den anderen Fuß auf das gegenüberliegende Ende des Brettes, das in der Luft schwebt.

**Schritt 4:** Verlagern Sie langsam einen Teil Ihres Körpergewichts auf den zweiten Fuß und versuchen Sie, das Gleichgewicht zu halten. Beugen Sie die Knie. Beachten Sie, dass es einfacher ist, das Gleichgewicht zu halten, wenn Sie Ihre Füße weiter auseinanderstellen. Um diese Übung zu erleichtern, verwenden Sie das Brett in rutschfesten Socken oder barfuß.

Das Balancierbrett ist nicht nur ein Werkzeug zur Verbesserung des Gleichgewichts, sondern auch ein großartiges Spielzeug. Kinder lieben es, ihre eigenen Spiele und Herausforderungen auf dem Brett zu erfinden. Sie können darauf balancieren, es als Brücke überqueren oder es sogar als Rampe für ihre Lieblingsspielzeugautos verwenden. Hier kennt die Kreativität der Kinder keine Grenzen!

### **WARNHINWEISE**

- Verwenden Sie das Balancierbrett auf einer ebenen und stabilen Oberfläche. Vermeiden Sie die Nutzung auf unebenen Flächen, Abhängen oder gefährlichen Bereichen, die zu Stürzen führen können.
- Kinder sollten das Balancierbrett immer unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Dies hilft, Sicherheit und richtige Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Balancierbrett barfuß oder in rutschfesten Socken, um ein Ausrutschen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Fingern mit den Kanten des Balancierbretts, um versehentliche Schnitte oder Quetschungen zu verhindern.
- Das Balancierbrett wurde für Kinder entworfen, dennoch ist eine sachgemäße Nutzung wichtig. Überschreiten Sie nicht die maximale Belastungsgrenze von **120 kg**.
- Das Balancierbrett ist für den Innenbereich bestimmt. Vermeiden Sie die Verwendung im Freien, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Balancierbretts und entfernen Sie Verschmutzungen oder Beschädigungen.
- Reinigen Sie das Brett mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie es anschließend ab, um Sauberkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Das Balancierbrett dient der Unterhaltung und der Förderung der motorischen Fähigkeiten des Kindes. Der Benutzer verwendet es jedoch auf eigenes Risiko. Der Hersteller haftet nicht für körperliche oder materielle Schäden, die durch die Nutzung des Balancierbretts entstehen können.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Balancierbrett entschieden haben! Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit unserem Produkt.

## **GARANTIEBEDINGUNGEN**

Garantiegeber: **Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-270-59-82.**

Jedes neue Switch-Produkt umfasst eine lebenslange Garantie für den ursprünglichen Besitzer.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website im Abschnitt:

<https://switch-boards.com/pl/lifetime-warranty-and-returns/>

### **Von der Garantie ausgeschlossen:**

- Mechanische Beschädigungen
- Schäden und Abnutzung
- Kleine, oberflächliche Kratzer
- Unsachgemäße Nutzung durch den Käufer, entgegen der Bedienungsanleitung
- Unzureichender Schutz des Produkts vor Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung

### **Transport des Produkts zum Garantiegeber**

Der Garantiegeber stellt den Transport des Produkts zu seinem Standort sowie die Durchführung der Serviceleistung sicher, sofern das Garantieanliegen berechtigt ist.

Wenn das Garantieanliegen unbegründet ist, trägt der Käufer die Transportkosten und die Kosten für die Serviceleistung. Der Käufer kann das Produkt auch am Standort des Garantiegebers abholen oder eine Rücksendung auf eigene Kosten beantragen.

### **Bearbeitungszeit:**

Der Garantiegeber verpflichtet sich, innerhalb von **14 Tagen** festzustellen, ob das Garantieanliegen berechtigt ist. Die Reparatur erfolgt so schnell wie möglich, kann jedoch in Ausnahmefällen verlängert werden.

### **Mögliche Garantieleistungen:**

- Bei einem berechtigten Garantieanliegen ist der Garantiegeber verpflichtet, das defekte Produkt zu reparieren.
- Ein Austausch gegen ein neues Produkt ist nur möglich, wenn eine Reparatur nicht möglich ist und der Defekt wesentlich ist.
- Eine Rückerstattung des Kaufpreises ist nur möglich, wenn weder eine Reparatur noch ein Austausch möglich ist und der Defekt wesentlich ist.

Hersteller: **Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-270-59-82.**

[www.switch-boards.com](http://www.switch-boards.com)

**EN**

## **INTRODUCTION**

Welcome to the world of movement and fun with the Balance Board for children! Before you start using the Balance Board, please read the following instructions carefully to ensure safety and full enjoyment of our product.

The **Kidboard** is designed for both sports use and safe play. The recommended minimum user age is **3 years**, and the maximum user weight is **120 kg**.

Pay attention to all the information included in this manual. If you encounter any problems, please contact the manufacturer.

## SAFE USAGE

**Step 1:** Place the board stably on the surface.

**Step 2:** Step one foot onto the end of the board that is touching the floor.

**Step 3:** Place the other foot on the opposite end of the board, which is elevated.

**Step 4:** Slowly transfer part of your body weight to the second foot while trying to maintain balance. Bend your knees. Remember, the wider your stance on the board, the easier it will be to maintain balance. To make this activity easier, use the board with non-slip socks or barefoot.

The balance board is not just a tool for developing balance but also a great toy. Kids love to create their own games and challenges on our board. They can balance on it, walk across it like a bridge, or even use it as a ramp for their favorite toy cars. This is a place where children's creativity knows no bounds!

## WARNINGS

- Use the Balance Board on a flat and stable surface. Avoid using it on uneven grounds, slopes, or hazardous areas that could lead to falls.
- Always supervise children using the Balance Board to ensure safety and proper usage.
- Use the Balance Board barefoot or with non-slip socks to prevent slipping.
- Avoid contact of fingers with the edges of the Balance Board to prevent accidental cuts or pinching.
- The Balance Board is designed for children but must be used appropriately. Do not exceed the maximum weight limit of **120 kg**.
- The Balance Board is intended for indoor use. Avoid using it outdoors to prevent damage caused by weather conditions.
- Regularly check the condition of the Balance Board and remove any dirt or damage.
- Clean the board with a damp cloth and mild detergent, then dry it to maintain cleanliness and durability.
- The Balance Board is for fun and developing a child's motor skills. However, the user assumes full responsibility for its use. The manufacturer is not liable for any physical or material damages resulting from the use of the Balance Board.

Thank you for choosing our Balance Board for children! We wish you lots of fun and joyful moments with our product.

## WARRANTY TERMS

Warranty Provider: **Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-270-59-82.**

Every new Switch product includes a lifetime warranty for the original owner.

For more information, please visit our website at:

<https://switch-boards.com/pl/lifetime-warranty-and-returns/>

### Exclusions from Warranty:

- Mechanical damage
- Wear and tear
- Minor, superficial scratches
- Improper use by the buyer, contrary to the user manual
- Inadequate protection of the product against moisture or sunlight

### Transporting the Product to the Warranty Provider

The warranty provider ensures transportation of the product to its location and performs the service provided the warranty claim is justified.

If the warranty claim is found to be unjustified, the buyer bears the cost of transport and service. The buyer may also pick up the item at the warranty provider's location or arrange for shipping at their expense.

### Claim Processing Time:

The warranty provider commits to determining the validity of the warranty claim within **14 days**. Repairs will be carried out as quickly as possible but may be extended in exceptional cases.

### Possible Warranty Outcomes:

- For valid claims, the warranty provider is obliged to repair the defective product.
- Replacement with a new product is only possible if repair is not feasible and the defect is significant.
- Refunds are possible only if neither repair nor replacement is viable and the defect is significant.

**Manufacturer: Jakub Pacuť, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-270-59-82.**

## CS

### ÚVOD

Vítejte ve světě pohybu a zábavy s balanční deskou pro děti! Před použitím balanční desky si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečnost a maximální radost z užívání našeho produktu.

**Kidboard** je určen jak pro sportovní aktivity, tak i pro bezpečnou zábavu. Doporučený minimální věk uživatele je **3 roky**, maximální hmotnost uživatele je **120 kg**.

Věnujte pozornost všem informacím uvedeným v této příručce. Pokud narazíte na jakékoliv problémy, kontaktujte výrobce.

### BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

**Krok 1:** Umístěte desku stabilně na rovný povrch.

**Krok 2:** Jednu nohu položte na konec desky, který spočívá na zemi.

**Krok 3:** Druhou nohu umístěte na opačný konec desky, který je ve vzduchu.

**Krok 4:** Pomalu přenášejte část své tělesné hmotnosti na druhou nohu a snažte se udržet rovnováhu.

Pokrčte kolena. Pamatujte, že čím širší postoj na desce zaujmete, tím snadnější bude udržení rovnováhy.

Pro usnadnění používejte desku v protiskluzových ponožkách nebo bosí.

Balanční deska není pouze nástroj pro rozvoj rovnováhy, ale také skvělá hračka. Děti milují vytvářet vlastní hry a výzvy na naší desce. Mohou na ní balancovat, přecházet ji jako most nebo ji dokonce používat jako rampu pro své oblíbené autíčka. Kreativita dětí nezná hranic!

### UPOZORNĚNÍ

- Používejte balanční desku na rovné a stabilní ploše. Vyhněte se jejímu použití na nerovném terénu, svazích nebo v nebezpečných oblastech, které by mohly vést k pádům.
- Při používání balanční desky dětmi vždy zajistěte dohled dospělé osoby. To pomáhá zajistit bezpečnost a správné používání.
- Používejte balanční desku bosí nebo v protiskluzových ponožkách, abyste předešli sklouznutí.
- Zabraňte kontaktu prstů s hranami balanční desky, abyste se vyhnuli náhodným pořezáním nebo přiskřípnutím.
- Balanční deska je určena pro děti, ale je nutné ji používat správně. Nepřekračujte maximální nosnost **120 kg**.
- Balanční deska je určena pro použití v interiéru. Vyhněte se jejímu použití venku, abyste zabránili poškození způsobenému povětrnostními vlivy.
- Pravidelně kontrolujte stav balanční desky a odstraňujte případné nečistoty nebo poškození.
- Desku čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem, poté ji osušte, abyste zachovali její čistotu a odolnost.

- Balanční deska slouží k zábavě a rozvoji motorických schopností dítěte. Uživatel ji však používá na vlastní riziko. Výrobce neodpovídá za fyzické ani materiální škody způsobené používáním balanční desky.

Děkujeme, že jste si vybrali naši balanční desku pro děti! Přejeme vám hodně zábavy a radosti s naším produktem.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka poskytována: **Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-270-59-82.**

Každý nový produkt Switch má doživotní záruku pro původního majitele.

Více informací naleznete na našich webových stránkách v sekci:

<https://switch-boards.com/pl/lifetime-warranty-and-returns/>

### Ze záruky jsou vyloučeny:

- Mechanické poškození
- Poškození a opotřebení
- Drobná povrchová poškrábání
- Nesprávné používání kupujícím v rozporu s uživatelskou příručkou
- Nedostatečná ochrana produktu před vlhkostí nebo slunečním zářením

### Doprava produktu do sídla záruky

Záruka zajišťuje dopravu produktu do svého sídla a provedení servisního úkonu, pokud je reklamáce oprávněná.

V případě, že reklamáce bude shledána neopodstatněnou, kupující hradí náklady na dopravu a servisní úkon.

### Doba vyřízení reklamáce:

Záruka se zavazuje do **14 dnů** určit oprávněnost reklamáce.

## SK

### ÚVOD

Vitajte vo svete pohybu a zábavy s Balančnou doskou pre deti! Pred začiatkom používania Balančnej dosky si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili bezpečnosť a maximálnu radosť z používania nášho produktu.

**Kidboard** je určený ako na športové aktivity, tak aj na bezpečnú zábavu. Odporúčaný minimálny vek používateľa je **3 roky**, maximálna hmotnosť používateľa je **120 kg**.

Venujte pozornosť všetkým informáciám uvedeným v tejto príručke. Ak narazíte na akékoľvek problémy, kontaktujte výrobcu.

### BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

**Krok 1:** Umiestnite dosku stabilne na rovný povrch.

**Krok 2:** Jednu nohu položte na koniec dosky, ktorý je položený na zemi.

**Krok 3:** Druhú nohu umiestnite na opačný koniec dosky, ktorý je vo vzduchu.

**Krok 4:** Pomaly prenášajte časť svojej telesnej hmotnosti na druhú nohu a snažte sa udržať rovnováhu.

Pokrčte kolená. Pamätajte, že čím širší postoj na doske zaujmete, tým ľahšie bude udržanie rovnováhy. Na uľahčenie používajte dosku v protišmykových ponožkách alebo naboso.

Balančná doska nie je len nástrojom na rozvoj rovnováhy, ale aj skvelou hračkou. Deti milujú vytvárať

vlastné hry a výzvy na našej doske. Môžu na nej balansovať, prechádzať cez ňu ako cez most alebo ju dokonca používať ako rampu pre svoje obľúbené autíčka. Kreativita detí nepozná hraníc!

## UPOZORNENIA

- Používajte balančnú dosku na rovnom a stabilnom povrchu. Vyhnite sa jej použitiu na nerovnom teréne, svahoch alebo nebezpečných miestach, ktoré môžu viesť k pádom.
- Pri používaní balančnej dosky deťmi vždy zabezpečte dohľad dospeléj osoby. To pomáha zaistiť bezpečnosť a správne používanie.
- Používajte balančnú dosku naboso alebo v protišmykových ponožkách, aby ste predišli pošmyknutiu.
- Zabráňte kontaktu prstov s hranami balančnej dosky, aby ste sa vyhli náhodným porezaniam alebo pricviknutiam.
- Balančná doska je určená pre deti, ale musí sa používať správne. Neprekračujte maximálnu nosnosť **120 kg**.
- Balančná doska je určená na použitie v interiéri. Vyhnite sa jej použitiu vonku, aby ste zabránili poškodeniu spôsobenému poveternostnými podmienkami.
- Pravidelne kontrolujte stav balančnej dosky a odstraňujte prípadné nečistoty alebo poškodenia.
- Dosku čistite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, potom ju osušte, aby ste zachovali jej čistotu a odolnosť.
- Balančná doska slúži na zábavu a rozvoj motorických schopností dieťaťa. Používateľ ju však používa na vlastné riziko. Výrobca nezodpovedá za fyzické ani materiálne škody spôsobené používaním balančnej dosky.

Ďakujeme, že ste si vybrali našu balančnú dosku pre deti! Prajeme vám veľa zábavy a radosti s naším produktom.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka poskytovaná: **Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-270-59-82.**

Každý nový produkt Switch má doživotnú záruku pre pôvodného vlastníka.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke v sekcii:

<https://switch-boards.com/pl/lifetime-warranty-and-returns/>

### Zo záruky sú vylúčené:

- Mechanické poškodenie
- Opatrenie a poškodenie
- Drobné povrchové škrabance
- Nesprávne používanie kupujúcim v rozpore s používateľskou príručkou
- Nedostatočná ochrana produktu pred vlhkosťou alebo slnečným žiarením

### Preprava produktu do sídla záruky

Záruka zabezpečuje prepravu produktu do svojho sídla a vykonanie servisného úkonu, ak je reklamácia oprávnená.

V prípade, že reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú, kupujúci hradí náklady na prepravu a servisný úkon.

### Doba vybavenia reklamácie:

Záruka sa zaväzuje do **14 dní** určiť oprávnenosť reklamácie.



## BEVEZETŐ

Üdvözljük a gyermekek számára készült egyensúlyozó deszka mozgás és szórakozás világában! Kérjük, hogy a termék használata előtt alaposan olvassa el az alábbi útmutatót, hogy biztosítsa a biztonságot és a termék teljes élvezetét.

A **Kidboard** sporteszközként és biztonságos játékra egyaránt alkalmas. Ajánlott minimális életkor **3 év**, maximális teherbírás **120 kg**.

Figyelmesen olvassa el a kézikönyv összes információját. Bármilyen probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

## BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

**1. lépés:** Helyezze stabilan a deszkát egy sík felületre.

**2. lépés:** Az egyik lábával álljon arra a végére, amelyik a padlón van.

**3. lépés:** Helyezze a másik lábát a deszka másik végére, amelyik a levegőben van.

**4. lépés:** Lassan helyezze testsúlyát a másik lábára, és próbáljon meg egyensúlyt tartani. Hajlítsa be a térdeit. Ne feledje, hogy minél szélesebbre helyezi a lábait a deszkán, annál könnyebb lesz megtartani az egyensúlyt. Használjon csúszásmentes zoknit, vagy használja mezítláb a deszkát a könnyebb stabilitás érdekében.

Az egyensúlyozó deszka nemcsak az egyensúly fejlesztésére alkalmas eszköz, hanem kiváló játék is. A gyerekek szeretnek saját játékokat és kihívásokat kitalálni a deszkán. Egyensúlyozhatnak rajta, átkelhetnek rajta, mint egy hídon, vagy akár rámpaként is használhatják kedvenc autóik számára. A gyermekek kreativitása határtalan!

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak sík és stabil felületen használja az egyensúlyozó deszkát. Kerülje a lejtős vagy veszélyes területeken történő használatát, amelyek esésekhez vezethetnek.
- Mindig biztosítsa egy felnőtt felügyeletét, amikor a gyermekek használják az egyensúlyozó deszkát. Ez segít a biztonság és a megfelelő használat biztosításában.
- Használja a deszkát mezítláb vagy csúszásmentes zokniban, hogy elkerülje a megcsúszásokat.
- Kerülje az ujjakkal való érintkezést a deszka éleivel, hogy megelőzze a sérüléseket vagy becsípődéseket.
- Az egyensúlyozó deszka gyerekek számára készült, de megfelelő használatra van szükség. Ne lépje túl a **120 kg** maximális terhelhetőséget.
- Az egyensúlyozó deszka beltéri használatra készült. Kerülje a kültéri használatot, hogy elkerülje az időjárási viszonyok által okozott károkat.
- Rendszeresen ellenőrizze az egyensúlyozó deszka állapotát, és távolítsa el az esetleges szennyeződések vagy sérülések.
- Tisztítsa meg a deszkát nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel, majd szárítsa meg, hogy megőrizze tisztaságát és tartósságát.
- Az egyensúlyozó deszka a gyerekek motoros képességeinek fejlesztésére és szórakozásra szolgál. A felhasználás azonban saját felelősségre történik. A gyártó nem vállal felelősséget a használatból eredő testi vagy anyagi károkért.

Köszönjük, hogy a gyermekek számára készült egyensúlyozó deszkát választotta! Kívánunk sok szórakozást és boldog pillanatokat a termék használata során.

## GARANCIAFELTÉTELEK

Garanciát nyújt: **Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-270-59-82.**

Minden új Switch termék élettartam-garanciát biztosít az eredeti tulajdonos számára.

További információk elérhetők weboldalunkon, a következő részben:

<https://switch-boards.com/pl/lifetime-warranty-and-returns/>

## A garancia nem vonatkozik:

- Mechanikai sérülésekre
- Kopásra és használati nyomokra
- Apró felületi karcolásokra
- Az útmutatóval ellentétes használatra
- A termék nem megfelelő védelemére nedvességtől vagy napfénytől

## A termék szállítása a garancia központjába

A garancia biztosítja a termék szállítását központjába és a szervizelési szolgáltatást, ha a garanciaigény jogos.

Ha a garanciaigény megalapozatlan, a szállítás és a szervizelés költségeit a vásárló viseli.

## A garancia elbírálási ideje:

A garancia **14 napon belül** elbírálja az igény megalapozottságát.

## FR

### INTRODUCTION

Bienvenue dans le monde du mouvement et de l'amusement avec la planche d'équilibre pour enfants ! Avant d'utiliser la planche d'équilibre, veuillez lire attentivement ce manuel afin d'assurer votre sécurité et de profiter pleinement de notre produit.

La **Kidboard** est un équipement conçu à la fois pour un usage sportif et pour un jeu sécurisé. L'âge minimum recommandé est de **3 ans** et le poids maximal autorisé est de **120 kg**.

Portez une attention particulière à toutes les informations contenues dans ce manuel. En cas de problème, veuillez contacter le fabricant.

### UTILISATION SÉCURISÉE

**Étape 1** : Placez la planche sur une surface plane et stable.

**Étape 2** : Placez un pied sur l'extrémité de la planche qui repose au sol.

**Étape 3** : Placez l'autre pied sur l'autre extrémité de la planche, qui est en l'air.

**Étape 4** : Transférez lentement une partie de votre poids sur l'autre pied tout en essayant de maintenir l'équilibre. Pliez légèrement les genoux. Notez que plus vos pieds sont écartés sur la planche, plus il est facile de maintenir l'équilibre. Utilisez la planche pieds nus ou avec des chaussettes antidérapantes pour faciliter cet exercice.

La planche d'équilibre n'est pas seulement un outil pour développer l'équilibre, mais aussi un jouet extraordinaire. Les enfants adorent inventer leurs propres jeux et défis sur notre planche. Ils peuvent y faire des équilibres, passer dessus comme sur un pont ou même l'utiliser comme rampe pour leurs voitures miniatures. C'est un terrain où leur créativité n'a pas de limites !

### AVERTISSEMENTS

- Utilisez la planche d'équilibre sur une surface plane et stable. Évitez de l'utiliser sur des sols inégaux, des pentes ou des zones dangereuses susceptibles de provoquer des chutes.
- Assurez toujours la surveillance d'un adulte lorsque des enfants utilisent la planche d'équilibre. Cela permet de garantir la sécurité et une utilisation correcte.
- Utilisez la planche d'équilibre pieds nus ou avec des chaussettes antidérapantes pour éviter les glissades.
- Évitez tout contact des doigts avec les bords de la planche d'équilibre afin de prévenir les coupures ou les pincements accidentels.
- Bien que la planche soit conçue pour les enfants, une utilisation correcte est essentielle. Ne dépassez pas le poids maximal autorisé de **120 kg**.

- La planche d'équilibre est destinée à un usage intérieur. Évitez de l'utiliser à l'extérieur pour prévenir les dommages causés par les intempéries.
- Vérifiez régulièrement l'état de la planche d'équilibre et nettoyez tout dommage ou saleté.
- Nettoyez la planche avec un chiffon humide et un détergent doux, puis séchez-la pour préserver sa propreté et sa durabilité.
- La planche d'équilibre est destinée au jeu et au développement des capacités motrices des enfants. Cependant, son utilisation se fait aux risques et périls de l'utilisateur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages physiques ou matériels résultant de son utilisation.

Merci d'avoir choisi notre planche d'équilibre pour enfants ! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de moments joyeux avec notre produit.

## CONDITIONS DE GARANTIE

Garant : **Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP : 548-270-59-82.**

Tous les nouveaux produits Switch bénéficient d'une garantie à vie pour le propriétaire initial.

Plus d'informations sont disponibles sur notre site dans la rubrique :

<https://switch-boards.com/pl/lifetime-warranty-and-returns/>

### La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Dommages mécaniques
- Usure et détérioration
- Rayures superficielles mineures
- Utilisation non conforme au manuel d'utilisation
- Protection inadéquate du produit contre l'humidité ou les rayons du soleil

### Transport du produit au siège du garant

La garantie prend en charge le transport du produit au siège du garant ainsi que le service de réparation, à condition que la réclamation soit justifiée.

Si la réclamation est jugée non justifiée, les frais de transport et de service seront à la charge de l'acheteur.

### Délai de traitement de la garantie

Le garant s'engage à examiner la réclamation dans un délai de **14 jours**.

## ES

### INTRODUCCIÓN

¡Bienvenido al mundo del movimiento y la diversión con la Tabla de Equilibrio para niños! Antes de usar la Tabla de Equilibrio, por favor, lea atentamente este manual para garantizar la seguridad y disfrutar al máximo de nuestro producto.

La **Kidboard** está diseñada tanto para uso deportivo como para un juego seguro. La edad mínima recomendada es de **3 años**, y el peso máximo permitido es de **120 kg**.

Preste atención a toda la información contenida en este manual. En caso de cualquier problema, póngase en contacto con el fabricante.

### USO SEGURO

**Paso 1:** Coloque la tabla de forma estable sobre una superficie plana.

**Paso 2:** Coloque un pie en el extremo de la tabla que está en el suelo.

**Paso 3:** Coloque el otro pie en el extremo opuesto de la tabla, que se encuentra en el aire.

**Paso 4:** Transfiera lentamente parte de su peso al otro pie mientras intenta mantener el equilibrio. Doble ligeramente las rodillas. Tenga en cuenta que cuanto más separados estén los pies en la tabla, más fácil será mantener el equilibrio. Para facilitar este ejercicio, utilice la tabla descalzo o con calcetines

antideslizantes.

La Tabla de Equilibrio no solo es una herramienta para desarrollar el equilibrio, sino también un juguete excelente. A los niños les encanta inventar sus propios juegos y desafíos con nuestra tabla. Pueden equilibrarse en ella, cruzarla como si fuera un puente o incluso usarla como rampa para sus coches de juguete favoritos. ¡Es un lugar donde su creatividad no tiene límites!

## ADVERTENCIAS

- Use la Tabla de Equilibrio sobre una superficie plana y estable. Evite usarla en terrenos irregulares, pendientes o áreas peligrosas que puedan causar caídas.
- Siempre asegúrese de que un adulto supervise a los niños mientras usan la Tabla de Equilibrio. Esto ayuda a garantizar la seguridad y un uso adecuado.
- Use la Tabla de Equilibrio descalzo o con calcetines antideslizantes para evitar resbalones.
- Evite el contacto de los dedos con los bordes de la Tabla de Equilibrio para prevenir cortes o pellizcos accidentales.
- Aunque la tabla está diseñada para niños, es esencial un uso correcto. No exceda el peso máximo permitido de **120 kg**.
- La Tabla de Equilibrio está destinada a uso en interiores. Evite usarla en exteriores para prevenir daños causados por las condiciones climáticas.
- Revise regularmente el estado de la Tabla de Equilibrio y elimine cualquier suciedad o daño.
- Limpie la tabla con un paño húmedo y un detergente suave, luego séquela para mantener su limpieza y durabilidad.
- La Tabla de Equilibrio está destinada al juego y al desarrollo de las habilidades motoras de los niños. Sin embargo, su uso se realiza bajo el propio riesgo del usuario. El fabricante no se hace responsable de daños físicos o materiales derivados de su uso.

¡Gracias por elegir nuestra Tabla de Equilibrio para niños! Le deseamos mucha diversión y momentos felices al usar nuestro producto.

## CONDICIONES DE GARANTÍA

Garantía proporcionada por: **Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-270-59-82.**

Todos los productos nuevos de Switch incluyen una garantía de por vida para el propietario original.

Más información disponible en nuestro sitio web en la sección:

<https://switch-boards.com/pl/lifetime-warranty-and-returns/>

### La garantía no cubre:

- Daños mecánicos
- Desgaste y deterioro
- Pequeños rasguños superficiales
- Uso no conforme al manual de usuario
- Protección inadecuada del producto contra la humedad o la luz solar

### Transporte del producto al centro de garantía

La garantía cubre el transporte del producto al centro de garantía y el servicio de reparación, siempre que la reclamación sea válida.

Si la reclamación no es válida, el comprador deberá asumir los costos de transporte y servicio.

### Tiempo de resolución de la garantía

El proveedor de la garantía se compromete a evaluar la validez de la reclamación en un plazo de **14 días**.

## INTRODUZIONE

Benvenuti nel mondo del movimento e del divertimento con la Tavola di Equilibrio per bambini! Prima di utilizzare la Tavola di Equilibrio, leggere attentamente questo manuale per garantire la sicurezza e godere appieno del nostro prodotto.

La **Kidboard** è progettata sia per l'uso sportivo che per un gioco sicuro. L'età minima consigliata è di **3 anni**, e il peso massimo consentito è di **120 kg**.

Prestare attenzione a tutte le informazioni contenute in questo manuale. In caso di problemi, contattare il produttore.

## USO SICURO

**Passo 1:** Posizionare la tavola su una superficie piana e stabile.

**Passo 2:** Posizionare un piede sull'estremità della tavola che tocca il pavimento.

**Passo 3:** Posizionare l'altro piede sull'estremità opposta della tavola, che è sollevata.

**Passo 4:** Trasferire lentamente parte del peso sull'altro piede cercando di mantenere l'equilibrio. Piegare leggermente le ginocchia. Ricordare che, maggiore è la distanza tra i piedi sulla tavola, più facile sarà mantenere l'equilibrio. Per facilitare questo esercizio, utilizzare la tavola a piedi nudi o con calzini antiscivolo.

La Tavola di Equilibrio non è solo uno strumento per sviluppare l'equilibrio, ma anche un fantastico giocattolo. I bambini adorano inventare i propri giochi e sfide con la nostra tavola. Possono bilanciarsi su di essa, attraversarla come un ponte o persino usarla come rampa per i loro veicoli giocattolo preferiti. È un luogo dove la loro creatività non ha limiti!

## AVVERTENZE

- Utilizzare la Tavola di Equilibrio su una superficie piana e stabile. Evitare di usarla su terreni irregolari, inclinazioni o aree pericolose che potrebbero causare cadute.
- Assicurarsi che un adulto supervisioni sempre i bambini mentre utilizzano la Tavola di Equilibrio. Questo aiuta a garantire la sicurezza e un uso corretto.
- Usare la Tavola di Equilibrio a piedi nudi o con calzini antiscivolo per evitare scivolamenti.
- Evitare il contatto delle dita con i bordi della Tavola di Equilibrio per prevenire tagli o schiacciamenti accidentali.
- Sebbene la tavola sia progettata per i bambini, è essenziale un uso corretto. Non superare il peso massimo consentito di **120 kg**.
- La Tavola di Equilibrio è destinata all'uso interno. Evitare di usarla all'aperto per prevenire danni causati dagli agenti atmosferici.
- Controllare regolarmente lo stato della Tavola di Equilibrio e rimuovere eventuali sporco o danni.
- Pulire la tavola con un panno umido e un detergente delicato, quindi asciugarla per mantenerla pulita e durevole.
- La Tavola di Equilibrio è progettata per il gioco e lo sviluppo delle capacità motorie dei bambini. Tuttavia, l'uso è a proprio rischio e pericolo. Il produttore non è responsabile per eventuali danni fisici o materiali derivanti dall'uso della Tavola di Equilibrio.

Grazie per aver scelto la nostra Tavola di Equilibrio per bambini! Vi auguriamo tanto divertimento e momenti felici con il nostro prodotto.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

Garanzia fornita da: **Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-270-59-82.**

Tutti i nuovi prodotti Switch includono una garanzia a vita per il proprietario originale.

Maggiori informazioni disponibili sul nostro sito nella sezione:

<https://switch-boards.com/pl/lifetime-warranty-and-returns/>

**La garanzia non copre:**

- Danni meccanici
- Usura e deterioramento
- Piccoli graffi superficiali
- Uso non conforme al manuale d'uso
- Protezione inadeguata del prodotto contro l'umidità o la luce solare

### Trasporto del prodotto al centro di garanzia



La garanzia copre il trasporto del prodotto al centro di garanzia e il servizio di riparazione, a condizione che la richiesta sia valida.

Se la richiesta non è valida, il compratore dovrà sostenere i costi di trasporto e servizio.

### Tempo di elaborazione della garanzia

Il fornitore della garanzia si impegna a valutare la validità della richiesta entro **14 giorni**



<b>PL   DE   EN   CS   SK   HU   FR   ES   IT</b>	
Deska balansująca Kidboard I Balance Board Kidboard I Kidboard Balance Board I Balanční deska Kidboard I Balančná doska Kidboard I Egyensúlydeszka Kidboard I Planche d'équilibre Kidboard I Tabla de equilibrio Kidboard I Tavola di equilibrio Kidboard	
Brand: Switch Boards	Made in: Poland
<b>EC REP</b> Jakub Pacut ul. Hallera 121 43-400 Cieszyń	Producer: Jakub Pacut ul. Fabryczna 10 43-440 Goleiszów
<p>Kidboard to sprzęt sportowy i do bezpiecznej zabawy. Dla dzieci od 3 lat. Maksymalna waga użytkownika 120 kg. I          Kidboard ist ein Sportgerät und für sicheres Spielen geeignet. Für Kinder ab 3 Jahren. Maximales Benutzergewicht: 120 kg. I          Kidboard is sports equipment and safe for play. For children aged 3 and up. Maximum user weight is 120 kg. I          Kidboard je sportovní zařízení a bezpečná hra. Pro děti od 3 let. Maximální hmotnost uživatele 120 kg. I          Kidboard je sportové zariadenie a na bezpečnú hru. Pre deti od 3 rokov. Maximálna hmotnosť používateľa 120 kg. I          A Kidboard sporteszköz és biztonságos játékra alkalmas. 3 éves kortól. Maximális felhasználói súlya 120 kg. I          Le Kidboard est un équipement sportif et sûr pour jouer. Pour les enfants à partir de 3 ans.          Poids maximum de l'utilisateur : 120 kg. I          El Kidboard es un equipo deportivo y seguro para jugar. Para niños a partir de 3 años. Peso máximo del usuario: 120 kg. I          Il Kidboard è un'attrezzatura sportiva e sicura per giocare. Per bambini dai 3 anni in su. Peso massimo dell'utente: 120 kg.</p>	
  OTHER	